

arcades 3eme etage<17> [Opérationnel]

- Configuration Locale
 - Interphonie
 - SIP**
 - Gestion des Appels
 - Touches de fonction / boutons
 - Profils d'interphonie

Equipement "arcades 3eme etage"

Affichage de l'identité SIP

Identité standalone	
Extension :	17
Identification TLS du poste	
Certificat d'authentification du client (optionnel) :	Aucun
Clé d'authentification du client (optionnelle) :	Aucun
Mot de passe de la clé d'authentification (optionnel) :	
Configuration(s) serveur(s)	
Pas d'enregistrement sur serveur configuré	

[Configurer](#)

> dans le menu de gauche, retourner dans le visiophone précédemment ajouté et sélectionner "Configuration Locale">"Interphonie">"SIP"

> Cliquer sur Configurer