

Configuration → Gestion → Média serveurs



| Nom | Nom à afficher | IP Voix | Action |
|---------|----------------|--------------|--------|
| default | MDS Main | 192.168.0.50 | |

On y retrouve la notion de serveur MDS (MeDia Serveur). Cette section permet d'ajouter ces serveurs pour les sites distants qui seront alors administrés via le XiVO. Ces MDS peuvent être alors indépendant du XiVO.

Le premier serveur MDS est installé de base sur le XiVO.